

Art nr	Beskrivning	Passar till	
740 30 65	Gångjärn, par i krom	Luxor Duschhörn , Nischdörr och Badkarsvägg	
740 32 91	Gångjärn, par i matt svart		
740 32 92	Gångjärn, par i koppar		
740 32 93	Gångjärn, par i vit		
181022 181023	Gummilist 8 mm, kapbar Gummilist 10 mm, kapbar	Luxor Duschhörn , Nischdörr och Badkarsvägg	
181024 181025	Släpplista 8 mm Släpplista 10 mm		
740 30 66	Magnetlist 2 st	Luxor Duschhörn	
740 30 69	Avslutningslist, transparent	Luxor Nischdörr	

740 30 63	Väggstag 120, krom	Luxor Skärmvägg	
740 32 81	Väggstag 120, matt svart		
740 32 82	Väggstag 120, koppar		
740 32 83	Väggstag 120, vit		
740 30 64	Golfäste, par, krom		
740 32 74	Golfäste, par, matt svart		
740 32 75	Golfäste, par, koppar		
740 32 76	Golfäste, par, vit		
740 32 77	Väggfäste, par, krom	Luxor Skärmvägg vägghängd	
740 32 78	Väggfäste, par, matt svart		
740 32 79	Väggfäste, par, koppar		
740 32 80	Väggfäste, par, vit		
181038	Gummilist		